


Choisir la source vidéo

Appuyer sur l'un des boutons gris pour choisir la source vidéo à diffuser.

Caméra :  PC : 


Vérifier le micro (Fonction/Arrêt)

Appuyer sur le bouton jaune pour mettre en fonction/Arrêt.

Si l'icône  est affiché à l'écran, c'est que le micro est sur muet.


Ajuster le volume des haut-parleurs

Appuyer sur - / + pour augmenter ou diminuer le volume, selon le besoin.

Si l'icône  est affiché à l'écran, c'est que le volume est au minimum.

Modifier la disposition de l'image reçue


Appuyer sur  pour modifier la disposition de l'image.

Appuyer sur  pour se voir ou choisir le site distant à voir (multisite).

Effectuer un appel

Appuyer sur  , puis entrer l'adresse IP du site distant.

Confirmer en appuyant sur .

Entrer le code d'activité et appuyer sur le bouton .

01 : Téléconsultation clinique


02 : Téléformation clinique

03 : Autres (EX : Recherche)

04 : Administratif

Présentation (duo-vidéo)

Il est possible d'envoyer en même temps l'image de la caméra + l'image d'une source externe (PC, portable).

Appuyer sur  , puis **choisir** la 2^{ème} source vidéo à diffuser.


Placer la caméra

Appuyer sur - / + pour rapprocher ou éloigner l'image de la caméra.

Appuyer sur les flèches pour placer le champ de vision de la caméra à l'endroit voulu dans la salle.


Terminer un appel/mettre en veille l'appareil

Appuyer 2 fois sur  pour terminer un appel.

Appuyer 2 autres fois sur  pour mettre en veille l'appareil.



TFTC



Assistance technique du Centre de coordination de télésanté

Estrie : 819-829-0084 option 5 et 2

Sans-frais : 1-866-942-0084 option 5 et 2

Heures de soutien technique : 6H30 à 21H00

Horaire : Lundi au vendredi

Télésanté : la distance n'a plus d'importance !